

	B	C	D	E	F	G	H
1	REFERENCE	MONAURAL	MICROPHONE	AMPLI	FONCTION	PRISE/CONNECTEUR DE	COMMENTAIRES ET
2	CASQUE	BINAURAL	DIFFERENTIEL	MICRO	ALTERNAT	SORTIE	INFORMATIONS DIVERSES
3	P2424	Mono	Electret	A600	P2410	6 CONTACTS	
4	P2424-1	Mono	Electret	A600	P2410	6 CONTACTS	CABLE 1,5M
5	P2424-2	Mono	Electret	A600	P2410	SANS	
6	P2424-3	Mono	Electret	A600	P2410	6 CONTACTS	
7	P2424-4	Mono	Electret	A600-1	P2410	FISCHER (11 BROCHES)	CABLE 1,5M
8	P2424-5	Bi	Electret	A600	P2410	SANS	
9	P2424-6	Bi	Electret	A600-3	P2410	FRB	
10	P2433	Mono	Electret	A549	P2410	FICHE FRB 7 CONTACTS	PRISE DECONNEXION SUR CÂBLE
11	P2433-1	Mono	Electret	A549	P2410	FICHE FRB 7 CONTACTS	PRISE DECONNEXION SUR CÂBLE
12	P2433-2	Mono	Electret	A549	P2410	FICHE FRB 7 CONTACTS	PRISE DECONNEXION SUR CÂBLE
13	P2777	Bi	Dynamique	Non	SANS	BERNIER 5N10	
14	P2777-10	Bi	Dynamique	Non	SANS	SANS	CABLE SORTIE 2M
15	P2783-1	Bi	Dynamique	A614	P2410	BERNIER 5N10	CABLE 2M
16	P2783-11	Bi	Dynamique	A614	P2410	BERNIER 5N10	CABLE 1,10M
17	P2783-2	Bi	Dynamique	A614	P2410	BERNIER 5N10	CABLE 5M
18	P2783-3	Bi	Dynamique	A614	GENRE P2947	LEMO 7	CABLE 2M
19	P2783-6	Bi	Dynamique	A614	ROND	LEMO 7	
20	P2783-7	Bi	Dynamique	Non	P2947-3	LEMO 10	
21	P2783-8	Bi	Dynamique	A614	GENRE P2947	LEMO 7	CABLE RETRACTIBLE
22	P2783-9	Bi	Dynamique	Oui	GENRE P2947	LEMO 7	CABLE 5M
23	P2829	Mono/Bi	Dynamique	Non	P2410	LEMO 10 BROCHES	
24	P2829-1	Mono/Bi	Dynamique	Non	P2410	SANS PRISE	
25	P2829-3	Mono/Bi	Dynamique	Non	NON	RJ9 (C.23)	
26	P2829-4	Mono/Bi	Dynamique	Non	NON	XLR4 MALE	
27	P2944-110	Mono	Electret	Non	6359-6767	SANS PRISE	
28	P2944-111	Mono	Electret	Non	6359-6767	PRISE LEMO	
29	P2944-117	Mono	Electret	Non	6359-6767	PRISE FISCHER	
30	P2944-120	Mono	Electret	Non	6359-6767	SANS PRISE	
31	P2944-121	Mono	Electret	Non	6359-6767	PRISE LEMO	
32	P2944-18	Mono	Electret	Non	6359-6767	BERNIER 5N10	
33	P2944-210	Bi	Electret	Non	6359-6767	SANS PRISE	
34	P2944-211	Bi	Electret	Non	6359-6767	PRISE LEMO	
35	P2944-215	Bi	Electret	Non	6359-6767	PRISE FISCHER	
36	P2944-220	Bi	Electret	Non	6359-6767	SANS PRISE	
37	P2944-221	Bi	Electret	Non	Oui	PRISE LEMO	
38	P3026	Mono/Bi	Dynamique	Non	5633-5136	FISCHER SE102A056	Variateur

	B	C	D	E	F	G	H
39		Mono	Electret	Non	P2410	SANS	
40		Mono	Electret	A600-3	P2410	FRB	